「新時期・	2022-03-18	Doc バー	ジョン・	101

_{更新時期} : 2022-03-18 Doc. バージョン: 1.0.1 FeiyuTech FeiyuTech FeiyuTech FeiyuTech															
ブランド	カメラモデル	ケーブル	静止画撮影	動画撮影開始/停止	プレイバック	シャッタースピード 調整 (APP経由)	絞り調整 (APP経由)	ISO調整 (APP経由)	半押し フォーカス	プルフォーカス	デジタルズーム制御	カメラ ファームウェア パージョン	ハブ バージョン情報	備考	
	RX100 III (RX100M3) RX100 IV (RX100M4)	Type-C to Multi Type-C to Multi	~	√ √	√ √	×××	×	×	~	×××	√ √	2. 00 1. 30	HUB_V101 HUB_V101	-	
	RX100M5A RX100 VI (RX100M6)	Type-C to Multi Type-C to Multi	~	~	√ √	×	×	×	~	×	ب ب	2.00	HUB_V101 HUB_V101	 ケーブル接続後、必ずカメラより先に Feiyu SCORP の電源を投入して ください。 光学ズームに対応しています。 	
	RX100 VII (RX100M7) ZV-1	Type-C to Multi Type-C to Multi	√ √	√ √	~	×××	× ×	×××	√ √	×××	√ √	1.00 1.0	HUB_V101 HUB_V101	「クリアイメージズーム」または「デジタルズーム」に設定し、デジタ ルズームを有効にしてください。 3. タイムラブス動画を撮影する場合は、[オートレビュー]を [オフ]に設定してください。	
	DSC-HX90 DSC-RX10 III	Type-C to Multi Type-C to Multi	√ √ √	√ √ √	√ √ √	× × ×	× ×	×	√ √ √	× × ×		1.0 1.0	HUB_V101 HUB_V101		
	DSC-RX10 IV	Type-C to Multi	~	√	~	×	×	×	~	×	~	2.00	HUB_V101	 Ctrl w/ Smartphone]がオフになっていることを確認してください。 (ネットワーク) → [Ctrl w/ Smartphone] → [オフ] に設定してください。 USB接続] を「PCリモート」に設定してください。 	
														(ネットワーク) → [PCリモート機能] → [PCリモート] → [オン] に 設定してください。 3. 静止画の保存先」を「カメラ」に設定する保存先」を「カメラのみ」に設定 する。 (ネットワーク) → [PCリモート機能] → [静止画保存先] → [カメラのみ]	
	ZV-E10	Type-C to Type-C (CO2)	~	~	\checkmark	×	×	×	×	×	×	1.00	HUB_V101	 CBULします。 タイムラブス動画を撮影する場合は、「オートレビュー」を「オフ」に設定してください。 ケーブル接続後、必ずカメラより先にG6MAXの電源を入れてください。 接続に成功すると、ジンバル画面のカメラアイコンが点灯します。また、カメラの画面には「PC」の文字が表示されます。 	
	a 6100	Type-C to Multi	~	√	~	×	×	×	~	×	~	1.00	HUB_V101	フ・カメラが写真モードの場合、ジンパルから写真モードとビデオモードを切り替えることができ、カメラがビデオモードの場合、ジンパルは録画ビデオのみを 制御することができます。	
	a 6300 a 6400 a 6500	Type-C to Multi Type-C to Multi Type-C to Multi	イ イ イ	√ √ √	\ \ \	× × ×	× × ×	× × ×	イ イ イ	× × ×	√ √ √	2.00 1.00 2.00	HUB_V101 HUB_V101 HUB_V101		
	a 6600 A 7S	Type-C to Multi Type-C to Multi	√ √	√ √	√ √	×××	×××	×××	√ √	× ×	√ √	2.00 3.20	HUB_V101 HUB_V101		
	a 78 II a 7R II	Type-C to Multi Type-C to Multi Type-C to Multi	イ イ イ	√ √ √	イ イ イ	× × ×	× × ×	× × ×	√ √ √	× × ×	√ √ √	2.00 2.00 4.00	HUB_V101 HUB_V101 HUB_V101	 ケーブル接続後、必ずカメラより先に Feiyu SCORP の電源を投入してください。 「ズーム設定」を「クリアイメージズーム」または「デジタルズーム」に設定し、デジタルズームを有効にしてください。 	
	a 7R III a 7R IV	Type-C to Multi Type-C to Multi	√ √	√ √ √	√ √ √	× ×	× ×	× ×	√ √	×××	√ √ ×	3. 01 1. 00	HUB_V101 HUB_V101	3. タイムラプス動画を撮影するときは、[オートレビュー]を[オフ]に設定して ださい。	
	a 7R M4A a 7 II (A7M2)	Type-C to Multi	√ √	√ √	√ √	×	×××	×××	√ √	×	√ √	1. 00 4. 00	HUB_V101 HUB_V101		
	α7 III (Α7Μ3) α9 α9 II	Type-C to Multi Type-C to Multi Type-C to Multi	√ √ √	√ √ √	√ √ √	× × ×	× × ×	× × ×	√ √ √	× × ×	√ √ √	3. 10 6. 00 3. 00	HUB_V101 HUB_V101 HUB_V101		
														 ケーブル接続後、必ずカメラより先に Feiyu SCORP の電源を投入してください。 Ctrl w/ Smartphone]がOFFになるように設定してください。 (ネットワーク) → [Ctrl w/ Smartphone] → [オフ] に設定してください。 「USB接続」を「PCリモート」にしてください。 	
	A 7C	Type-C to Type-C (CO2)	\checkmark	\checkmark	V	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	×	×	1.0	HUB_V101	(ネットワーク) → [PCUモート機能] → [PCUモート] → [オン] に設定し てください。 4. 「静止画の保存先」を「カメラ」に設定する 保存先」を「カメラのみ」に設定 する。 (ネットワーク) → [PCUモート機能] → [静止画保存先] → [カメラのみ] と設定します。	
														5. タイムラブス動画を撮影する場合は、「オートレビュー」を「オフ」に設定し てください。 1. ケーブル接続後、必ずカメラより先に Feiyu SCORP の電源を投入して ください。	
	α 1	Type-C to Multi	~	~	\checkmark	×	×	×	\checkmark	×	\checkmark	1. 01	HUB_V101	 モータライズレンズ装着時は光学ズームに対応します。デジタルズームを有効に するには、「ズーム設定」を「クリアイメージズーム」または「デジタルズー ム」に設定してください。 タイムラブス撮影時は、「オートレビュー」を「オフ」に設定してください。 Ctrl w/ Smartphone]は「オフ」に設定してください。 	
SONY														(ネットワーク) → [Ctrl w/ Smartphone] → [オフ] に設定してください。	
		Type-C to Multi	\checkmark	~	\checkmark	×	×	×	\checkmark	×	\checkmark	1. 01	HUB_V101	 ケーブル接続後、必ずカメラより先にジンバルの電源を入れてください。 モータライズレンズ装着時は光学ズームに対応しています。デジタルズームを 有効にするには、「ズーム設定」を「クリアイメージズーム」または「デジタ ルズーム」に設定してください。 タイムラブス撮影時は、「オートレビュー」を「オフ」に設定してください。 	
														 Ctrl w/ Smartphone]をオフに設定してください。 (ネットワーク) → [Ctrl w/ Smartphone] → [オフ] に設定してください。 	
	a 75 111						¢	~		×				 Ctrl w/ Smartphone]をオフに設定してください:(ネットワーク)→[Ctrl w/ Smartphone]→[オフ]です。 USB接続」を「PCリモート」に設定してください。 (ネットワーク)→「PCリモート機能」→「PCリモート」→「オン」にしてく 	
		Туре-С to Туре-С (СО2)	~	√	\checkmark	\checkmark			\checkmark		×	1. 01	HUB_V101	ださい。 3. 静止画の保存先」を「静止画」に設定する保存先」を「カメラのみ」に設定す る。 (ネットワーク) → [PCリモート機能] → [静止画保存先] → [カメラのみ] と設定します。 (キュ/ミーの2)	
														[刀メラのみ] 4. 接続に成功すると、ジンバル画面上のカメラアイコンが点灯します。また、カ メラの画面には「PC」の文字が表示されます。 5. タイムラブスビデオを撮影する場合は、キヤノンカメラの "イメージレビュー"をオフに認定してください。 6. ケーブルを別の古のに交換した後、カメラとジンバルの両方が再起動される必	
														9. クークルを加めるのに文操した後、ガスクビククパルの両方が特定動されるの 要があります。	
														1. Ctrl w/smartphone] をオフに設定してください。 (ネットワーク)→[Ctrl w/ Smartphone]→[オフ]に設定してください。 2. ケーブル接続後、必ずカメラより先にジンバルの電源を入れてください。	
		Type-C to Multi	\checkmark	V	\checkmark	×	×	×	\checkmark	×	×	1.00	HUB_V101	 接続に成功すると、ジンバルの画面上のカメラアイコンが点灯します。 デジタルズームを有効にするために、「ズーム設定」を「クリアイメージズーム」または「デジタルズーム」に設定してください。 タイムラブスビデオを撮影する場合、キヤノンカメラの "イメージレビュー"をオフにしてください。 	
														 ケーブルを交換した後、カメラとジンバルの両方を再起動する必要があります。 	
	FX3													1. Ctrl w/ Smartphone]をオフにしてください : (ネットワーク) → [Ctrl w/ Smartphone] → [オフ]。 2. USB接続」を「PCリモート」に設定してください。	
														(ネットワーク) → [PCリモート機能] → [PCリモート] → 「オン」にしてく ださい。 3. 静止画の保存先」を「静止画」に設定する保存先」を「カメラのみ」に設定す る。 (ネットワーク) → [PCリモート機能] → [静止画保存先] → [カメラのみ]	
		Type-C to Type-C (CO2)	~	\checkmark	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	×	×	1. 00	HUB_V101	と設定します。 [カメラのみ] 4. 接続に成功すると、ジンバル画面上のカメラアイコンが点灯します。また、カ メラの画面には「PC」の文字が表示されます。 5. タイムラブスビデオを撮影する場合は、キヤノンカメラの	
														 ケーブルを別のものに交換した後、カメラとジンバルの両方が再起動される必要があります。 	
		Type-C to Multi	~	~	~	×	×	×	\checkmark	×	\checkmark	1.00	HUB_V101	 ケーブル接続後、必ずカメラより先にジンバルの電源を入れてください。 デジタルズームを操作する、カメラのデジタルズーム機能をオンにする必要が 	
														あります。	
	α7 IV (Α7M4)													1. Ctrl w/smartphone] をオフに設定してください。 (ネットワーク)→[Ctrl w/ Smartphone]→[オフ]に設定してください。 2. USB接続」を「PCリモート」にしてください。	
		TypeC to TypeC (CO2)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	×	×	1. 00	HUB_V101	(ネットワーク) →「PCリモート機能」→「PCリモート」→「オン」にしてく ださい。 3. カメラの電子フォーカス機能を使用する場合は、レンズモードをAFに、カメラ モードをMFに設定する必要があります。 4. 写真撮影時に写真を失わないための設定	
														ネットワーク → 転送/リモート → PCリモートコントロール → Still Img. 保存 先 → カメラのみ	
ブランド	カメラモデル	ケーブル	静止画撮影	動画撮影開始/停止	プレイバック	シャッタースピード 調整 (APP経由)	絞り調整 (APP経由)	ISO調整 (APP経由)	半押し フォーカス	プルフォーカス	デジタルズーム制御	カメラ ファームウェア バージョン	ハブ バージョン情報	偏考	
	EOS M50 EOS M50 Mark II	Type-C to micro (AO3) Type-C to micro (AO3)	~	ل ب	√ √	×	×	×	×	لم ب	×	1. 0. 0 1. 00	HUB_V101 HUB_V101	 ジンバルから写真を撮ったりビデオを録画したりするときは、カメラを手動で 対応するモードに設定することをお勧めします、そうでなければ、制御障害が 発生する可能性があります。 ブルフォーカスを使用する場合は、レンズの「MF」モードに切り替えてください。 	
	EOS M6 Mark	Type-C to Type-C (CO2)	~	√	~	×	×	×	×	\checkmark	×	1. 0. 0	HUB_V101	 タイムラブスビデオを撮影する場合、キヤノンカメラの "イメージ レビュー "をオフに設定する必要があります。 1. カメラのWi-Fiがオフになっていることを確認してからケーブルを接続する 	
	Powershot G7 X Mark III	Type-C to Type-C (CO2)	\checkmark	V	\checkmark	×	×	×	×	\checkmark	×	1. 0. 1	HUB_V101	 ジンバルから写真を撮ったりビデオを録画したりするときは、カメラを対応するモードに手動で設定することをお勧めします。そうしないと、制御の失敗が発生する可能性があります。 ブルフォーカスを使用する場合は、レンズの「MF」モードに切り替えてください。 	
	EOS 200D	Type-C to micro (AO3)	~	√	~	×	×	×	×	~	×	1. 0. 0	HUB_V101	 タイムラブスビデオを撮影する場合、キヤノンカメラの "イメージ レビュー "をオフに設定する必要があります。 	
	EOS 850D EOS 80D	Type-C to micro (A03) Type-C to mini (B02) (オプション)	~	~	~	√ ×	×	×	×	~	×	1. 0. 0	HUB_V101	1. ジンバルから写真を撮ったりビデオを録画したりするときは、カメラを対応す スエードに千動で記字することをお知いします。スラーかいと、判例の45時が	
Canon	EOS 6D	Type-C to micro (AU3) Type-C to mini (B02) (オプション)	~	√ √	~	× √	× √	× √	×	√ √	×	1. 0. 0	HUB_V101	 シビートビーションを設立しました。 ジンバルを使用して電子的にフォーカスを制御する場合、レンズをAFとMFの間で切り替えて、どちらが最も適しているかを確認する必要がある場合があります。 タイムラブスビデオを撮影する場合、キヤノンカメラの「画像審査」をオフに 	
	EOS 6D Mark II EOS 5D Mark III	Type-C to mini (B02) (オプション) Type-C to mini (B02) (オプション)	~	√ √	√ √	√ ×	√ ×	√ ×	×	√ √	×	1. 1. 1 1. 3. 5	HUB_V101 HUB_V101	設定してください。 4. EOS 90D/EOS 200Dは写真モードで電源を入れる必要があり、そうでない場合はカメラの画面が表示されないことがあります。	
	EOS 5D Mark IV EOS 5DS R	Type-C to micro (AO3) Type-c to micro (AO3)	√ √	√ √	√ √	× √	× √	× √	×××	√ ×	×	1. 1. 2 1. 1. 1	HUB_V101 HUB_V101	1 カマニの写真、動画工 ドロチ動で印の共うアノゼンい	
	EOS RP	Type-C to Type-C (CO2) Type-C to Type-C (CO2)	~	√ √	√ √	× √	× √	× √	×	~	×	1. 3. 0 1. 0. 0	HUB_V101 HUB_V101	 カノンの子菜、新園と一下は子新と切り音んとくんとい。 ブルフォーカスを使用する場合は、レンズの「MF」モードに切り替えてください。 RP/R5/R6カメラで写真モードの時、レリーズケーブルでビデオ録画を制御しないでください、カメラのクラッシュを引き起こしやすいですから。 タイムラブスビデオを撮影する時、キヤノンカメラの"イメージレビュー"を 	
	EOS R5	Type-C to Type-C (CO2)	~	~	~	×	×	×	×	\checkmark	×	1. 1. 1	HUB_V101	オフに設定してください。 5. EFマウントレンズでアダブターを使用すると、プルフォーカスの遅延が増加す ることがわかります。 6. カメラをHDMIケーブルで外部機器に接続する場合、"HDMIディスプレイ"を表 示するように設定する必要があります。	
ブランド	EOS R6 カメラモデル	Type-C to Type-C (CO2) ケーブル	√ 静止画撮影	√ 動画撮影開始/停止	√ プレイバック	✓ シャッタースピード 調整	√ 絞り調整	✓ ISO調整	× 半押し フォーカス	√ プルフォーカス	× デジタルズーム制御	1. 1. 1 カメラ ファームウェア	HUB_V101 ハブ バージョン/吉紹	"HDMIティスプレイ"をカメラの画面と他のテバイスの両方に表示するように 設定して、写真やビデオ録画のキャプチャを制御する必要があります。 備考	
						(APP経由)	(-sr r唯田)	₍ nrré往田)				バージョン		1. カメラのUSBモードをPC(テザー)に設定する。 2. Wi-FiとUSBトリガーは同時に使用できないので、カメラのWi-Fiをオフにして	
	GH5S	Type-C toType-C (CO2)	~	~	\checkmark	×	×	×	×	V	×	1. 2	HUB_V101	 カ・フィーノルをWRHD C刀メフを制御してください。 撮影時にオートフォーカスを行います。 ジンパリにピントを合わせるには、カメラのフォーカスモードトグルをMFに 設定する必要があります。 カメラをジンパルに接続した状態で、アルバムを開いて何もしないと、カメラ がフリーズするごとがあります。 	
		Type-C to DC2.5mm	~	~	~	×	×	×	~	×	×	2. 60	HUB_V101	フォトモードに切り替えると、ビデオ撮影のコマンドに反応しなくなり、ビデオ モードに切り替えると、フォト撮影のコマンドに反応しなくなります。	
	GH5										<u> </u>			1. カメラのUSBモードをPC(テザー)に設定する。 2. Wi-FiとUSBトリガーは同時に使用できないので、カメラのWi-Fiをオフにして	
バナソニック		TypeC to TypeC (CO2)	\checkmark	~	J	×	×	×	×	J	×	2. 60	HUB_V101	 ス・ラン・フルをIRFR してカメフを制御してください。 撮影時にオートフォーカスを行います。 ジンバリルでピントを合わせるには、カメラのフォーカスモードトグルをMFに設定する必要があります。 カメラをジンバリに接続した状態で、アルバムを開いて何もしないと、カメラがフリーズすることがあります。 	
	GH4	Type-C to DC2.5mm	~		~	×	×	×	√	×	×	2. 7	HUB_V101	1. カメラの写真/ビデオモードを手動で切り替えてください。	
	69	Type-C to DC2.5mm Type-C to DC2.5mm	~	√ √	√ √	×	×	×	√ √	× ×	×	2.00 2.00	HUB_V101 HUB_V101	1. カメラの写真/ビデオモードを手動で切り替えてください。	
	\$5	Type-C to Type-C (CO2)	~	~	\checkmark	×	×	×	×	J	×	2. 00	HUB_V101	 カメラのUSBモードをPC(デザー)に設定する。 Wi-FiとUSBトリガーは同時に使用できないので、カメラのWi-Fiをオフにしてからケーブルを使用してカメラを制御してください。 撮影時にオートフォーカスを行います。 ジンバリでフォーカスを合わせるには、カメラのフォーカスモードトグルをMF 	
ブランド	カメラモデル	ケーブル	静止画撮影	動画撮影開始/停止	プレイバック	シャッタースピード 調整 (ADD ^{egg})	絞り調整 (APP経中)	ISO調整 (APP終由)	半押し フォーカス	プルフォーカス	デジタルズーム制御	カメラ ファームウェア	ハブ バージョン情報	に設定する必要があります。	
	Z7 Z7 II	Type-C to Type-C (CO2) Type-C to Type-C (CO2)	~	√ √	× √	× × ×	×××	×	×××	× ×	× × ×	1. 00 1. 00	HUB_V101 HUB_V101		
	Z5 Z6	Type-C to Type-C (CO2) Type-C to Type-C (CO2)	~	√ √	√ √	×××	×××	×××	×××	×××	×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	2.00 2.00	HUB_V101 HUB_V101	 ケーブル接続後、必ずカメラより先にFeiyu SCORPの電源を入れてください。 カメラの電源がオンになった後、接続が成功するまで約 6 秒間待ちます。 カメラの写真/ビデオモードを手動で切り替えてください。 	
	Z50	Type-C to Type-C (CO2)	~	√ √	~	×	×	×	×	×	×	1.00	HUB_V101		
Nikon	D7500	Type-C to micro (AO3)	~	~	J	×	×	×	×	×	×	1. 00	HUB_V101	 アメリカンスもの元に Felyu SCORP の電源を入れ、カメラ電源投入後約6 秒間接続が成功するまで待ちます。 ジンバルを使用してカメラを制御するために、LV がオンであることを確認してください。 Felyu SCORP はカメラがビデオモードでオンになっている場合のみ、ビデオ録画を開始/停止することができます。 	
														 ジンバルを使用してビデオ録画を制御する場合、カメラモニターはライトを表示しますが、ビデオの持続時間は表示されません。 	
	Z fc	Type-C to Type-C (000)	.1	.1	.1	×	×	×	×	_/	×	1 10	HUR V101	 ケーブル接続後、必ずカメラより先にFeiyuジンバルの電源を入れ、カメラの 電源投入後、正常に接続されるまで約6秒待ちます。 カメラの写真/ビデオモードを手動で切り替えてください。 ビデオモードでデジタルフォーカスを操作するには、カメラのフォーカスモー 	
	- ··•	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~	~	~		~	*		~	~	1.10	עווי_ע101	ドをAF-FSまたはAF-FCに設定する必要があります。 写真モードでデジタル フォーカスを使用する場合、カメラのフォーカスモードはMFモードにはでき ません。	
ブランド	カメラモデル	ケーブル	静止画撮影	動画撮影開始/停止	プレイバック	シャッタースピード 調整 (APP経由)	絞り調整 (APP経由)	ISO調整 (APP経由)	半押し フォーカス	プルフォーカス	デジタルズーム制御	カメラ ファームウェア バージョン	ハブ バージョン情報	偏考	
	X-т20 X-т30	Type-C to TRS2.5(T02) Type-C to TRS2.5(T02)	~	√ √	ب ب	×	×	×	ب ب	×	×	2. 01	HUB_V101 HUB_V101	 [動画設定]メニューの[マイク/リモコン解除]を[リモート]に設定してください。 カメラのビデオモードを手動で切り替えた後、Feiyu SCORP がカメラを制御して録画を開始することができます。 	
1	X-45	Type-C to TRS2.5(T02) Type-C to TRS2.5(T02)	ل ب .1	××××	لم ب ب	× × ×	× × ×	× × ×	لم بر بر	× × ×	× × ×	2.00	HUB_V101 HUB_V101 HUB_V101	1. [動画設定]メニューの[マイク/リモートコントロール]を[リモート]に 設定してください。	
	X-A7 X-T100		۲ ا	√	~	×	×	×	√ √	×	× ×	2.00	HUB_V101	1. Feiyu SCORP とカメラのφ2.5mm ポートを必ず接続してください。	
富士フイルム	X-A7 X-T100 X-H1 X-T3	Type-C to TRS2.5(T02)	./	~/	~/	X	· · · · ·		1				+101	-・ ハスノの与具/ヒナオセードを手動で切り替えてください。	
富士フイルム	X-A7 X-T100 X-H1 X-T3 X-T4	Type-C to TRS2.5(T02) Type-C to TRS2.5(T02) Type-C to TRS2.5(T02) Type-C to TRS2.5(T02)	1	√ √	√ √	×	×	×	~	×	×	1.00	HUB_V101		
富士フイルム	X-A7 X-T100 X-H1 X-T3 X-T4 X-S10 X-T200	Type-C to TRS2.5(T02) Type-C to TRS2.5(T02) Type-C to TRS2.5(T02) Type-C to TRS3.5(T03) (オプション) Type-C to TRS3.5(T03) (オプション)	\ \ \ \ \	√ √ √ √	\ \ \ \ \ \ \	× × ×	× × ×	× × ×	ل ب ب	× × ×	× × ×	1.00 1.02 1.00	HUB_V101 HUB_V101 HUB_V101	1. [動画設定]メニューの[マイク/リモコン解除]を[リモート]に設定してください。 2. カメラのフォトモード/ビデオモードを手動で切り替えてください。	
富士フィルム	X - H2 X - A7 X - T100 X - H1 X - T3 X - T4 X - S10 X - T200 X - E3	Type-C to TRS2.5(T02) Type-C to TRS2.5(T02) Type-C to TRS2.5(T02) Type-C to TRS3.5(T03) (オブション) Type-C to TRS3.5(T03) (オブション) Type-C to TRS3.5(T03) (オブション) Type-C to TRS3.5(T03) (オブション)			J J J J J	× × × ×	× × × × ×	× × × ×	\ \ \ \ \	× × × × ×	× × × ×	1.00 1.02 1.00 1.22	HUB_V101 HUB_V101 HUB_V101 HUB_V101	1. [動画設定]メニューの[マイク/リモコン解除]を[リモート]に設定してください。 2. カメラのフォトモード/ビデオモードを手動で切り替えてください。	
富士フイルム SIGMA	X - A7 X-A7 X-T100 X-H1 X-T3 X-T4 X-S10 X-T200 X-E3 FP	Type-C to TRS2.5(T02) Type-C to TRS2.5(T02) Type-C to TRS2.5(T02) Type-C to TRS3.5(T03) (オブション) Type-C to TRS2.5(T02) Type-C to TRS3.5(T03) (オブション) Type-C to TRS2.5(T02) Type-C to TRS3.5(T03) (オブション) Type-C to TRS2.5(T02) Type-C to TRS2.5(T02)			ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ 、	× × × ×	× × × × × ×	× × × ×	√ √ √ √ ×	× × × × × × ×	× × × × × × ×	1.00 1.02 1.00 1.22 3.00	HUB_V101 HUB_V101 HUB_V101 HUB_V101 HUB_V101	 [動画設定]メニューの[マイク/リモコン解除]を[リモート]に設定してください。 カメラのフォトモード/ビデオモードを手動で切り替えてください。 1. 接続に成功すると、ジンバル画面上のカメラアイコンが点灯します。 ケーブル接続時は、カメラボタン機能は使用できません。 ジンバルから写真撮影やビデオ撮影をする場合、カメラを手動で対応するモードに設定することをお勧めします。そうしないと、制御の失敗が発生する可能 #************************************	

1. "√" はこの機能をサポートすることを意味し、"×"はサポートしないことを意味します。 2、マルチボートのソニーカメラには、Type-Cとマルチレリーズケーブルを使用して、ソニーカメラを制御することができますが、充電はできません。 3、Type CからTRS3.5(T03)、Type CからTRS2.5(T02)、USB2.0からミニUSB(B01)で接続すると、ジンバル画面上のカメラのアイコンが点灯しないので、シャッターボタンを長く押して写真やビデオを撮影するには、カメラが対応するモードである必要があります。